

## **Comando Universal para baixa motricidade Slicker Clicker (ref. 3435)**



### FICHA TÉCNICA

#### **Características:**

Talvez um dos comandos mais simples de sempre para televisão, vídeo e leitor de DVD. Acessível mesmo em situações de baixa motricidade.

Um botão de ligar e desligar, um botão grande para controlar o volume por pressão e outro para mudar a frequência ou canal rodando. Os botões são diferenciados por forma e função, e brilham no escuro. A sua cor de base é vermelho vivo, para utilização por baixas visões.

Dimensões: 203 x 76 x 3.8 mm

Pilhas: duas pilhas AA de 1,5 v.